

Montageanleitung

1. Bodenplatte B auf den 3 Ankerstiften A befestigen und zwischen den schmalen Muttern C festklemmen, der Abstand zur Oberkante des Gewindes ist 75 mm.
2. Das Ganze völlig senkrecht in den Beton eingießen (1000 mm x 300 x 300);
Oberkante Beton ist Unterkante der Bodenplatte.
ACHTUNG: Unbedingt die Kipprichtung beachten!
3. Beton richtig aushärten lassen.
4. Mast auf den bereits eingegossenen Ankern anbringen.
5. Scharniere H, Muttern F und Ringe G anbringen.
6. Mast senkrecht ausrichten, dazu die Muttern F fest anziehen.
7. Nach einigen Wochen Muttern F nachziehen.



Montagevoorschrift

