

# Montage Leuchtarmatur

LED | 120Watt | 230Volt | 50Hz | IP65

## ACHTUNG:

Die Sicherheit der Armatur wird nur garantiert, wenn die folgenden Vorschriften genau eingehalten werden. Diese Gebrauchsanweisung muss daher sicher aufbewahrt werden. Für den Hersteller hat die Sicherheit die höchste Priorität; er widmet der Sicherheit und Zuverlässigkeit seiner Produkte daher große Aufmerksamkeit. Wir empfehlen ihnen deshalb, die Gebrauchsanweisung aufmerksam und komplett durchzulesen, bevor sie zum montieren und anschließen der Armatur übergehen. Es ist darüber hinaus erforderlich, die Armatur von einem anerkannten Installateur anschließen zu lassen.

## GEBRAUCHSANWEISUNG:

Befestigen sie die Armatur mit zwei M10 Schrauben und ziehen sie diese gut fest.

Ziehen sie auch die Schrauben des Einstellbügels fest an.

Schließen sie die Armatur mit einem 2-adrigen Elektrizitätskabel (Phase und Null) an.

Die Verbindung für die Zugbelastung und die Kabeldurchführung gut festziehen, sodass sich das Kabel nicht lösen kann und die hermetische Abdichtung des Kabelzuleitungsraums erhalten bleibt.

Der Abstand zwischen der beleuchteten Oberfläche und der Armatur darf nicht unter 0,5 Meter liegen.

Die Armatur niemals so montieren, dass sich der Kabelzuleitungsbereich über dem Beleuchtungsbereich befindet.

Die Armatur ist ausschließlich für die feste Montage (an einer Wand) mit einem Mindestabstand von 0,5 Metern von der Decke geeignet.

Die Armatur darf nicht ohne eine oder mit einer beschädigten Schutzscheibe verwendet werden.

Die Windoberfläche beträgt 0,19 m<sup>2</sup>.

