

Gebruiksaanwijzing bevestiging lichtarmatuur

Bevestig het armatuur met de meegeleverde schroeven / bouten en moeren en draai deze goed aan.

Draai de schroeven van de instelbeugel vast.

Voer de kabel door de kabeldoorvoer.

Sluit het armatuur aan met een 2-aderige electriciteitskabel (fase, nul).

De trekverbinding en kabeldoorvoer goed vastdraaien zodat de kabel niet los kan schieten en de hermetische afdichting van de kabelinvoer ruimte gehandhaafd blijft.

Philips 400 Watt - 230Volt – 50Hz – IP65

De afstand tussen het verlichte oppervlak en het armatuur mag niet minder dan 50cm bedragen.

Het armatuur mag nooit op de kop gemonteerd worden. Met andere woorden, het kabelinvoercompartiment dient zich altijd onder het verlichtingscompartiment te bevinden.

Het armatuur is alleen geschikt voor vaste montage.

Het armatuur mag nooit zonder of met een beschadigde beschermruit gebruikt worden.

Montage / vervangen van de lamp:

Bij de montage of het verwisselen van de lamp, dient men er zeker van te zijn dat de schakelaar in de "uit"-stand staat voordat de beschermruit geopend wordt.

Gebruik voor het verwisselen alleen lampen van hetzelfde type en lees het montagevoorschrift van de lamp.

Raak het glas van de lamp niet met de blote handen aan. Wanneer dit toch gebeurt, reinig het glas met alcohol.

Sluit de ruithouder en let erop dat de siliconen-afdichtingsring juist is aangebracht in de daarvoor bestemde sparing. Plaats de afdichtklemmen op de ruithouder en klik deze voorzichtig vast om een goede afdichting te garanderen.

LET OP:

Nadat de lamp is uitgeschakeld mag deze nooit direct weer worden ingeschakeld. Wacht ca. 5 minuten voordat u de lamp weer inschakelt.

Laat de lamp minimaal 5 minuten branden voordat deze wordt uitgeschakeld.

Bij het niet in acht nemen van deze instructie zal de lamp defect raken.

HOIT-lampen worden in de fabriek gecontroleerd en worden bij defect niet vergoed.

